





- 1 : Bouton de réglage augmentation de la T°
- 2 : Bouton de réglage abaissement de la T°
- 3 : Afficheur de température
- 4 : Touche On/Off
- 5 : Fonction SuperCool,
- 6 : Touche d'arrêt alarme, porte ouverte

**Démarrage :** Appuyer simultanément sur les touches „On/Off“ et „SuperCool“.

**Choix :** Touches „Up“ ou „Down“ pour sélectionner les fonctions et „SuperCool“ pour valider.

**Fonctions :**

- **d1/d0** Mode Démo
- **L** Mode SAV
- **E** Contrôle sondes

**d1/d0** : Mode Démo

**d1** : le Mode Démo est désactivé.

Pour l'activer, appuyer sur la touche „SuperCool“.

**d0** : le Mode Démo activé.

Pour le désactiver, appuyer sur la touche „ SuperCool“.

**Attention** : Le Mode Démo reste enclenché même si la touche „On/Off“ est activée.

**Après l'arrêt du Mode Démo** :

- Valeur de consigne = +5°C
- Luminosité = h1

**L :** Mode SAV, „rd“ clignote

**Ouvrir / fermer la porte :** Les Led brillent

**Appuyer sur chaque touche :** après la dernière touche il y a un signal sonore de 2 sec

**L0 :** Aucune fonction activée

**L2 :** Compresseur

**L5 :** Eclairage interne

**L6 :** Chauffage intégré dans la paroi (seul les appareils avec un compartiment 4\*\*\*)

**L7:** Ventilateur petit vitesse

**L8 :** Ventilateur grande vitesse

**Arrêt :** Appuyer sur la touche „On/Off“

**Après l'arrêt du Mode SAV :**

- Valeur de consigne = +5°C

- Luminosité = h1

**E :** Test sonde

**E 0** Sonde air BioFresh

**E 1** Sonde air réfrigérateur

**E 2** Sonde évaporateur réfrigérateur

**E 7** Sonde ambiance (la sonde se trouve sur la platine intégrale)

**E 9** Contact de porte (Affichage éteint = fermée, 1 = ouverte)

**Arrêt :** Appuyer 2x sur la touche „On/Off“

**Après l'arrêt du test :**

- Valeur de consigne = +5°C
- Luminosité = h1